

# Nørager Vandværk

## Opstart og procedure ved kommunikationssvigte

### EL-Tavle:

1. Opstart efter afbrydelse.
2. Slukke alle fejlstrømsafbrydere
3. Slukke indgangsafbryder
4. ( høre generator starter)
5. ( kontrollere UPS – er batteri ok ?)
6. Efter 30s tænde indgang afbryder
7. Tænde alle fejlstrømsafbrydere fra bunden af i dingskinne feltet.
8. Kompressor i filtertankrum skal trykkes: " 0 " herefter " 1 " for genstart

### Pc:

1. Lovas genvej på skrivebord startes.
2. Kør kun med én derefter to pumper til byen ( 2-5minutter ) ( undgå højt flow under opstart )
3. Når tryk runder 30mVs kan pumpe 3-6 sættes i automatik.
4. Hold øje med vandstand i beholder og kontroller råvandspumper kan holde vandstands niveau i beholderen efter ca én time.

Intellutionfix6.0

Farver:

grøn yder farve ⇒ Auto

Grøn kerne ⇒ i drift nu.

Sort kerne ⇒ stoppet.

Rød ⇒ fejltilstand



